

AVERTISSEMENTS



RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE COUPURES OU AUTRES BLESSURES L'installation et l'entretien de ce produit doivent être effectués par un électricien qualifié. Le produit doit être installé conformément aux codes d'installation applicables par une personne connaissant sa construction, son fonctionnement et les risques associés.

RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE S'assurer que l'alimentation est coupée avant toute installation ou maintenance. Déconnecter l'alimentation au fusible ou au disjoncteur.

RISQUE D'INCENDIE Consulter l'étiquette du produit pour les exigences minimales des conducteurs d'alimentation.

RISQUE DE BRÛLURE Couper l'alimentation et laisser le luminaire refroidir avant toute manipulation ou entretien.

RISQUE DE BLESSURE Une installation incorrecte peut endommager le luminaire et/ou le rendre instable.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : CSC LED décline toute responsabilité pour les dommages ou pertes résultant d'une installation, manipulation ou utilisation incorrecte, négligente ou inadéquate du produit.

AVIS : Le fil de mise à la terre vert est fourni au bon emplacement. Ne pas le déplacer.

SÉCURITÉ : Ce luminaire doit être câblé conformément au Code canadien de l'électricité et aux codes locaux applicables. Une mise à la terre adéquate est requise pour assurer la sécurité.

APPLICATIONS : Ce luminaire est conçu pour des applications d'éclairage extérieur et ne doit pas être utilisé dans des zones à ventilation limitée ou à l'intérieur d'enveloppes où la température ambiante est élevée. Il doit être entreposé dans un endroit sec avant l'installation. Ne pas exposer le luminaire à la pluie, à la poussière ou à d'autres conditions environnementales avant l'installation et avant l'insertion de la cellule photoélectrique ou du bouchon de court-circuit (le cas échéant). De meilleurs résultats seront obtenus si l'installation et l'entretien sont effectués conformément aux recommandations suivantes.

ATTENTION – SERVICE DE RÉCEPTION : noter toute description réelle du luminaire manquant ou de tout dommage visible sur le bon de livraison. Déposer une réclamation directement auprès du transporteur (LTL). Les réclamations pour dommages cachés doivent être soumises dans les 15 jours suivant la livraison. Tout matériel endommagé, avec son emballage d'origine, doit être conservé d'origine, doit être conservé.

IMPORTANT : appliquer un cordon de silicone sur le dessus et les côtés du luminaire, à l'endroit où il entre en contact avec le mur ou la surface de montage, afin d'empêcher toute infiltration d'eau par l'arrière du luminaire. **LE NON-RESPECT DE CETTE INSTRUCTION ANNULERA LA GARANTIE.**

INSTALLATION SUR BOÎTE DE JONCTION

VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LE LUMINAIRE EST CORRECTEMENT CÂBLÉ ET QUE L'INSTALLATION EST TERMINÉE AVANT DE METTRE L'ALIMENTATION SOUS TENSION.

1. Retirer les deux vis situées sur le côté du luminaire à l'aide d'un tournevis (Fig. 1.1).
2. Ouvrir le luminaire et retirer le couvercle avant (Fig. 1.2).
3. Utiliser une perceuse électrique pour percer les trous de montage sur la plaque de montage du luminaire (Fig. 1.3).
4. Utiliser un tournevis pour retirer le bouchon. Retirer le film protecteur et coller le joint en mousse à l'arrière de la plaque de montage (Fig. 1.4).
5. Fixer la plaque de montage à l'aide de vis et connecter les fils (L, N, G) à l'alimentation (Fig. 1.5).
6. Remettre le couvercle avant du luminaire sur la plaque de montage (Fig. 1.6) et resserrer les deux vis sur le côté du luminaire (Fig. 1.7).




Fig. 1.1




Fig. 1.2




Fig. 1.3




Fig. 1.4




Fig. 1.5




Fig. 1.6




Fig. 1.7

INSTALLATION EN MONTAGE MURAL DIRECT

AVERTISSEMENT : S'ASSURER QUE L'ALIMENTATION EST COUPÉE AVANT L'INSTALLATION, LE CÂBLAGE OU TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN DU LUMINAIRE.

1. Retirer les deux vis situées sur le côté du luminaire à l'aide d'un tournevis (Fig. 2.1).
2. Ouvrir le luminaire et retirer le couvercle avant (Fig. 2.2). Percer les trous de montage aux quatre coins du luminaire.
3. Percer les trous de montage à l'aide d'une perceuse électrique et insérer les chevilles d'expansion en caoutchouc dans le mur (Fig. 2.3).
4. Fixer la plaque de montage à l'aide de vis (Fig. 2.4).
5. Connecter les fils du luminaire (L, N, G) à l'alimentation (Fig. 2.5).
6. Remettre le couvercle avant du luminaire sur la plaque de montage (Fig. 2.6) et resserrer les deux vis sur le côté du luminaire (Fig. 2.7).
7. Veuillez vous assurer que le luminaire est correctement câblé et que l'installation est terminée avant de mettre l'alimentation sous tension.




Fig. 2.1




Fig. 2.2




Fig. 2.3




Fig. 2.4




Fig. 2.5




Fig. 2.6




Fig. 2.7

INSTRUCTIONS DES INTERRUPTEURS DIP

IMPORTANT : COUPER L'ALIMENTATION AVANT DE RÉGLER LA TEMPÉRATURE DE COULEUR.

1. Retirer les deux vis situées sur le côté du luminaire à l'aide d'un tournevis (Fig. 3.1).
2. Sélectionner les réglages souhaités de puissance et de température de couleur à l'aide de l'interrupteur (Fig. 3.2).




Fig. 3.1





Fig. 3.2

INSTRUCTIONS DE PHOTOCELLULE

IMPORTANT : COUPER L'ALIMENTATION AVANT DE MODIFIER LES RÉGLAGES DE LA PHOTOCELLULE.

Le luminaire est livré avec une photocellule préinstallée (Fig. 4.1). Si la photocellule n'est pas nécessaire, débrancher les fils connectés à la photocellule (Fig. 4.2).




Fig. 4.1




Fig. 4.2